



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

VERLEGEANLEITUNG

BLANKE DI-SECURE

Universell einsetzbarer selbstklebender Schnittschutz zum Schutz der Abdichtung im Verbund in Eck- und Übergangsbereichen



Materialeigenschaften

BLANKE DI-SECURE ist ein selbstklebendes Schnittschutzband aus Aramidgewebe, welche durch einen Klebestreifen miteinander verbunden sind. BLANKE DI-SECURE ist für den Schutz der Abdichtung in Eck- und Übergangsbereichen bei der Fliesenverlegung durch Einlegen und Andrücken in den Dünnbettmörtel einzusetzen und schützt diese Abdichtungsbereiche bei der Erneuerung der Silikonfugen vor Beschädigung.

Untergründe

Boden- und Wandflächen sind für das jeweilige Abdichtungs-System fachgerecht vorzubereiten. Die Ausführung der Abdichtung im Verbund ist nach den derzeit gültigen Normen und Regeln auszuführen. BLANKE DI-SECURE ist einzusetzen auf:

- > BLANKE DISK, selbstklebendes Verbundabdichtungs-System
- > BLANKE DISK WB, Wannendichtband
- > BLANKE DIBA, Verbundabdichtungs-System
- > Abdichtungs-Systeme im Verbund, die der AIV-F entsprechen

VERLEGEANLEITUNG

BLANKE DI-SECURE

Universell einsetzbarer, selbstklebender Schnittschutz zum Schutz der Abdichtung im Verbund in Eck- und Übergangsbereichen



1 Alle Untergründe müssen trocken, tragfähig und frei von haftungsmindernden Schichten sein. Die Ebenheit muss dabei der DIN 18202 entsprechen. Saugende Wand- und Bodenflächen sind zu grundieren, nicht saugende Untergründe sind bei BLANKE DISK nur grundzureinigen. Die jeweiligen Herstellerangaben für die Trocknungszeit sind zu beachten.



2 Ausführung der jeweiligen Verbundabdichtung BLANKE DISK bzw. BLANKE DIBA nach unseren Herstellerangaben. Verbundabdichtungen nach AIV-F sind ebenfalls nach den jeweiligen Herstellerangaben auszuführen.



3 Der Zuschnitt des Schnittschutzbandes erfolgt mit einer Schere. BLANKE DI-SECURE ist so zu schneiden, dass es ohne Überlappung zu verlegen ist, um einen möglichst dünnen Auftrag zu gewährleisten. Überschüssiges Material ist mittels Schere zu entfernen.



4 BLANKE DI-SECURE ist mittels Kelle oder Spachtel unmittelbar vor der Fliesenverlegung in die Ecken einzulegen und flächig anzudrücken.



5 Auf die ausgeführte Abdichtung im Verbund mit BLANKE DI-SECURE ist der auf den Oberbelag abgestimmte Dünnbettmörtel C2/ S1 nach DIN EN 12004 u. 12002 vollflächig aufzutragen.



6 Der Fliesenbelag ist nach den derzeit gültigen Normen und Regeln zu erstellen. Nach der angegebenen Trocknungszeit des Dünnbettmörtels ist der Belag auszufugen. Im Nachgang sind die Eck- und Übergangsbereiche mit neutral-vernetztem Silikon zu versiegeln.

Achtung: Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung die Hinweise in unseren aktuellen technischen Merkblättern. Ebenso sind aktuell gültige Normen einzuhalten

Blanke GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-76
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Verfasser: BG 21.11.2016
Seite 2 von 2